



## Firmware aktualisieren

Bereits nach dem Einrichten des Gateway Mini auf der App wird Ihnen die Option „Auf Firmware Update prüfen“ angeboten. Wir **empfehlen dringend, diese Option auszuführen**. Dabei prüft das Gerät, ob von Kopp eine neue Firmware herausgegeben wurde. Wird eine aktuellere Firmware gefunden, tippen Sie auf „installieren“, um Ihr Gerät auf den aktuellsten Stand zu bringen.

Wenn das Gateway bereits in der App eingerichtet wurde, kann folgendermaßen die Firmware aktualisiert werden: Gehen Sie in das Register „Einstellungen“.



Im Reiter „Einstellungen“ wählen Sie bitte das entsprechende Gateway aus. Und scrollen Sie dann bis zu den Systeminformationen des Gateways.





Unter den Systeminformationen finden Sie die Informationen zur aktuellen Firmware und ggf. den Hinweis auf die neue Firmware

Um die Firmware auf den neuesten Stand zu bringen, wählen Sie „Firmware aktualisieren“.