Stekerbaar

KWALITEIT
SINDS 1927



de totaaloplossing voor o.a. seriematige bouw



Slim zijn.
Kopp inschakelen.

Kopp

Stekerbaar

Met stekerbare producten bespaart u aanzienlijk op installatietijd en -kosten!
De montage is eenvoudig aan te leren, dus geen gespecialiseerd personeel nodig.

Voordelen stekerbaar installeren:

- **60 tot 80%** tijdsbesparing, sneller door Plug&Play installatie
- tot **90% lagere faalkosten**, minder fouten bij montage
- **Ontzorging** door engineering, kitting en labeling!
- **Circulair**, duurzaam en onderhoudsvrij



of...

Producten hebben een CE-markering en KEMA-keurmerk
en voldoen aan de gestelde eisen,
waaronder de NEN 1010:2015 norm.

Er zijn vele configuraties mogelijk
met stekerbare hollewanddozen:

- Aantal contactdozen: 1, 2 of 3.
  Ook brandwerend mogelijk
- Schakelaars: serie, wissel, kruis,
  wissel-wissel of hotelschakeling
- Afdekmateriaal leverbaar van diverse
  series en RAL-kleuren.
- Van meterkast tot schakelaar



Stekerbaar:
houtskelet of
metalstud

Kopp Stekerbaar

blue control Kopp

Het Nr.1 systeem voor PREFAB

Bluetooth® 5

Intelligente mesh technologie

Draadloos schakelen i.c.m. een Blue-control actor.

- ideaal voor **CLT/BIObased** woningen
- **kostenbesparend**, geen breekwerk nodig
- **tot 80%** tijdsbesparing, sneller door Plug&Play installatie
- **Circulair**, duurzaam en onderhoudsvrij



actor plaatsen in:

- centraaldoos
- groepenkast

Blue-control i.c.m. CLT paneel

Engineering

- 3D BIM tekeningen
- gedetailleerde uitwerking
- materiaal- en kabelstaat



Assemblage

- schakelmateriaal wordt in hollewanddozen gemonteerd
- kabels worden op juiste lengte gemaakt



Kitting/labeling

- per ruimte alles bij elkaar
- materialen van labels voorzien, corresponderend volgens tekening
- dozen worden gestickerd

Plug & play

- stekerbaar schakelmateriaal
- stekerbare verlichting
- stekerbare aanwezigheidsmelders
- stekerbare meterkast

HK07 Pure wit

SH = Met shutters (aanraakbeveiliging)

I/U = Voeding in / schakel uit

BW = Brandwerende hollewanddoos

Hollewanddoos = ABB / HAF

Aansluitsnoer voeding B2CA 3G2.5

Aansluitsnoer schakelaar CCA 3x1.5

Wissel	522429006
Wissel BW	522429013



Wissel 1V wcd	522529009
Wissel 1V wcd BW	522529016
Wissel 1V wcd SH	522629002
Wissel 1V wcd SH BW	522629019

Wissel I/O	522729005
Wissel I/O BW	522729012

Serie	522829008
Serie BW	522829015



Serie 1V wcd	522929001
Serie 1V wcd BW	522629018
Serie 1V wcd SH	523029005
Serie 1V wcd SH BW	523029012

Kruis	523129008
Kruis BW	523129015



Kruis 1V wcd	523229001
Kruis 1V wcd BW	523229018
Kruis 1V wcd SH	523329004
Kruis 1V wcd SH BW	523329011



Wissel/wissel 1V wcd	523429007
Wissel/wissel 1V wcd BW	523429014
Wissel/wissel 1V wcd SH	523529000
Wissel/wissel 1V wcd SH BW	523529017

1V wcd	521429005
1V wcd BW	521429012
1V wcd SH	521929000
1V wcd SH BW	521929017



1V wcd 1V leeg	521529008
1V wcd 1V leeg BW	521529015
1V wcd 1V leeg SH	522029004
1V wcd 1V leeg SH BW	522029011



2V wcd	521629001
2V wcd BW	521629018
2V wcd SH	522129007
2V wcd SH BW	522129014

2V wcd 1V leeg	521729004
2V wcd 1V leeg BW	521729011
2V wcd 1V leeg SH	522229000
2V wcd 1V leeg SH BW	522229017

3V wcd	521829007
3V wcd BW	521829014
3V wcd SH	522329003
3V wcd SH BW	522329010

SH = Met shutters (aanraakbeveiliging)

I/U = Voeding in / schakel uit

BW = Brandwerende hollewanddoos

Hollewanddoos = ABB / HAF

Aansluitsnoer voeding B2CA 3G2.5

Aansluitsnoer schakelaar CCA 3x1.5

Wissel	522450008
Wissel BW	522450015

Wissel 1V wcd	522550001
Wissel 1V wcd BW	522550018
Wissel 1V wcd SH	522650004
Wissel 1V wcd SH BW	522650011

Wissel I/O	522750007
Wissel I/O BW	522750014

Serie	522850000
Serie BW	522850017

Serie 1V wcd	522950003
Serie 1V wcd BW	522650010
Serie 1V wcd SH	523050007
Serie 1V wcd SH BW	523050014

Kruis	523150000
Kruis BW	523150017

Kruis 1V wcd	523250003
Kruis 1V wcd BW	523250010
Kruis 1V wcd SH	523350006
Kruis 1V wcd SH BW	523350013



Wissel/wissel 1V wcd	523450009
Wissel/wissel 1V wcd BW	523450016
Wissel/wissel 1V wcd SH	523550002
Wissel/wissel 1V wcd SH BW	523550019

1V wcd	521450007
1V wcd BW	521450014
1V wcd SH	521950002
1V wcd SH BW	521950019

1V wcd 1V leeg	521550000
1V wcd 1V leeg BW	521550017
1V wcd 1V leeg SH	522050006
1V wcd 1V leeg SH BW	522050013

2V wcd	521650003
2V wcd BW	521650010
2V wcd SH	522150009
2V wcd SH BW	522150016

2V wcd 1V leeg	521750006
2V wcd 1V leeg BW	521750013
2V wcd 1V leeg SH	522250002
2V wcd 1V leeg SH BW	522250019

3V wcd	521850009
3V wcd BW	521850016
3V wcd SH	522350005
3V wcd SH BW	522350012

ook stekerbare groepenkasten mogelijk